第18版





作成者 作成日 最終更新日

株式会社 MIYOSHI 2016 年 4 月 25 日 2021 年 4 月 1 日

目次

附属品の確認
設置方法
閲覧用ソフトウェア4
初めの設定(カメラ追加)5
カメラ映像を見る
カメラ映像のパスワード変更方法7
SD カード映像の閲覧
SD カード内映像のダウンロード9
ライブ映像をパソコンに録画する 10-11
ズームとフォーカス12
カメラの向きのプリセット13
登録カメラ情報の保存14-15
スナップショット 16-17
G-cam スマホ用アプリについて 18-19
ご返却時に(カメラ削除)20
SD カードに映像が録画されていない 21-22
製品仕様
安全にお使い頂くために
よくある質問
レンタル終了時の返却先

付属品の確認

- ① 本体
- ② 防水 AC ケーブル
- 3 固定用ベルト
- ④ カメラドームカバー
- ⑤ 重要なお願い
- ⑥ 返却時着払い伝票



設置方法

① 本体アタッチメントに単管パイプ等を固定用ベルト等で固定します。

② 防水 AC ケーブルを本体のコネクタに差し込み、プラグ側を AC (100V) コンセントに差し込みます。

以上、カメラが稼働いたします。

(カメラの取り付け方向は下向きです。)



閲覧用ソフトウェア (IPcamera/CamHi)

最新のソフトウェア「IPcamera (remote)」を、下記Webサイトからダウンロードし インストールしてください。

また、スマートフォンやタブレット閲覧するには以下のQRコードよりアプリを ダウンロードしてください。(「CamHi」と検索して頂くことも可能です)





Google Play 用	App store 用	最新パソコン用ダウンロード
QR コード	QR コード	URL
		https://gcam.jp/

HiP2P Client 画面

P2P Client-v6.4.6.7					- 🗆 X
IP CAMERA	🧕 🕂 🧕) 🛞 🕻	🌶 💽 🚨 🤇	<u>ک</u> 2020–02–23	ユーザー: admin 17:31:43
リスト 御城 「「「未接続」 「「「未接続」 「「「未接続」 「「」「大技術」 「「」「カライン」 「「「大技術」 「「「大技術」 「「「「「「「」」 「「「「「」」 「「「」」 「「」 「「」 「「」 「「」 「「」 「「」 「「」 「「」 「「」 「」 「「」 「」 「「」 」 「」 」 「」 」 「」 」 」 」 」 」 」 「」 」	AAAA-426196-INTPN		SILISP-CEDEA	 動画情報なし 動画情報なし 動画情報なし 	
РТZ	動画情報なし		Sat. No Sa	動画情報なし	
色彩	a 🦻 🍋				•

はじめの設定(カメラ追加)

パソコン閲覧用のソフトウェア「HiP2P Client」の、カメラ映像追加方法



③ 左にある「設備管理」をクリック

- ④ 「UID 番号入力」をクリック → 別窓に「デバイス追加」が開かれます。
- ⑤ 開かれた「デバイス追加」内に、

「UID番号」同梱されたG-cam01/02のUIDを半角英数字で入力

「設備名称」ご自由にカメラ名を設定して下さい。

「ユーザー名」変更しないでください。

「パスワード」同梱されたG-cam01/02のパスワードを入力

上記、④のすべてに入力を行い「OK」ボタンをクリック

カメラ映像を<mark>見る</mark>

HiP2P Client 画面



① 左に表示される表示したいカメラのアイコンを、表示させたい枠にドラッグ&ドロップすること

で、下記の様に、対象の映像が表示されます。



パスワードの変更方法

パソコン閲覧用のソフトウェア「IPcamera(remote)」で、各カメラのパスワードを変更可能です。

HiP2P Client 画面

P2P Client-v6.4.6.7					– 🗆 X
IP CAMERA	🧓 🕂 🧕) 🛞 🙋		(2020-02	ユーザー:admin -23 17:49:04
設備管理	 ● 領域 - ● Gcam02 - ● SSSS_031139-CEDEA 	警報設定	パスワード変更 Bパスワード		
パラメータ設定	- IYOSHI	The Galaxies and The Ga	新しいパスワード		
赤国モモ	AAAA-42/186-NYTPN		新しいパスワード		適用
アラーム管理					
ユーザ管理		無称按抗			
その他					
KI					

① 上段の設定ボタン「 2000 」をクリック

- ② 左にある「パラメータ設定」をクリック
- ③ パスワードを変更したいカメラ名をクリック
- ④ 「登録情報」をクリック
- 「旧パスワード」現在使っているパスワードを入力
 「新しいパスワード」新しいパスワードを入力
 「新しいパスワード」新しいパスワードを入力(確認用)
 上記、3つの入力を行い「適用」ボタンをクリック

以上で、パスワードが変更されます。

SDカード内映像の閲覧

カメラに内蔵されたSDカードに記録された映像を確認できます。 SDカードの要領を超えると、最新の映像が一番古い映像から順に上書きされます。 【重要】SDカードで録画されますが、環境により必ず録画されているとは限りません。 録画されていない状況が確認された場合は、一度電源プラグを抜き、3分後再度差し込んで下さい。

HiP2P Client 画面



- ② 左下にある検索条件から見たい映像(カメラ)のチャンネルや日付、時間帯を選択(「全ての録画」推奨)
- ③ 上記、選択後「検索」をクリック
- ④ 検索条件に合致した映像ファイルが左側に表示されます。
- ⑤ 見たいファイルをダブルクリックすることにより、映像が確認できます。
- ⑥ メイン画面の下に、映像コントロール(開始・停止等)ボタンがあります。

SDカード内の映像をダウンロード

カメラに内蔵されたSDカードに記録された映像をダウンロードできます。

HiP2P Client 画面

P2P Client-v6.4.6.7			- 🗆 X
IP CAMERA	ا 🕂 🧕	<u> </u>	ユーザー: admin 2020-02-23 17:56:39
日時 ファイル	リモート再生 [チャンネル 01]		
P20200221_102435_103947			
P20200221_103947_105502			
P20200221_105502_111017			
P20200221_111017_112334 P20200221_112534_114043			
P20200221_114043_115552			
P20200221_115552_121102			
P20200221_121102_122011			
20200221_122611_124121	ファイルをダウンロード		
P20200221 124121 125031 P20200221 125631 131052	55-17027 571 P		
P20200221 131052 132603			
P20200221_132603_134114			
P20200221_134114_135627			
P20200221_13562/_141229			
P20200221_141229_142743 P20200221_142743_144258			
P20200221_144258_145815			
P20200221_145815_151327			
P20200221_151327_152836	1		
P20200221_152836_154346	•		
P20200221_134340_133833			
P20200221_161405_162915			
P20200221 162915 164426			
録画ファイルをダブルクリックして再生			
全ての録画	T		
ブッフィルを選択していたの			
AAAA-426186-NYTPN			
日付渡択 2020-02-21 💌			
開始時間 00:00:00 🕂			
終了時間 23:59:59 🕂			
検索			0:00:00/0:00:00

① 上段の設定ボタン「 ひつ 」をクリック



- ② カメラと日付を選択し、ダウンロード対象のファイルを右クリック
- ③「ダウンロード」をクリックでファイルがダウンロードされます。

※ファイルの保存先は自動的に設定されます。

保存先は「D: (ハードディスク)」のルートになります。

● 「D:」の容量に余裕がない場合

- (1) 上段の設定ボタン「 🔛 」をクリック
- (2) 左メニューの「録画管理」をクリック
- (3) 下表の「D:」 以外の追加した記憶媒体のチェックボックスをクリックし「保存」 をクリック
- (4)保存先が「C:」等、ご指定した記憶媒体(USB、SDカード、HHD等)になります。

ライブ映像をパソコンに録画する①

ライブストリーミング映像をパソコンに録画できます。

【注意】モバイル通信経由で閲覧している映像を録画します。その為、モバイル通信の状況により 映像が録画できないことがあります。また、パソコンの電源を切ると録画できません。

HiP2P Client 画面



- ① 上段の設定ボタン「 2000 」をクリック
- ② 左側にある「録画管理」をクリック
- ③ 録画したいカメラを選択 (クリック)
- ④ カレンダーの上にある「スケジュール録画を有効に」にチェック
- ⑤ カレンダー上で、録画したい範囲をクリックし、「保存」ボタンをクリック

ライブ映像をパソコンに録画する②

録画設定をします。

HiP2P Client 画面



⑥ 録画したい領域にチェックを入れます。

⑦ 各選択をします。

「一般録画長さ」1ファイル当たりの録画時間

「アラーム持続長さ」アラーム持続の長さ(G-camシリーズではつかいません。)

「ディスク領域不足時に上書き録画」録画領域が足りなくなった時に、上書き録画する

「ディスク残り領域回収開始」録画領域量の設定

「録画形式」録画形式(H264がおすすめです)

「保存」をクリックし設定完了

ズームとフォーカス

映像の「ズーム」と「ピント」を調整できます。 カメラの向きを変えたり、ズームインをしてピントが甘いときにご利用ください。

HiP2P Client 画面



上記赤丸内の上段左「+」でズームイン、上段右「-」でズームアウトが可能です。 下段のボタンでピントの調整が可能です。(左:フォーカスイン、右:フォーカスアウト)

カメラの向きのプリセット

あらかじめカメラの向きを設定できます。

HiP2P Client 画面



- ① 対象のカメラを見たい方向に向ける
- ② 左下にある「プリセット」をクリック(プリセット設定画面が開きます)
- ③ セット No.をクリック(「001」は、電源を入れなおした時、自動的に向く位置です)
- ④ 下段の「プリセット」をクリック
- ⑤ 他の方向に向けたときも、プリセット↓No.をクリックし「呼び出す」をクリックすると、あらかじめセットした向きにカメラが移動します。

登録カメラ情報の保存

ソフトウェアのバージョンアップ時、現在の登録カメラ情報を保存し、新しいバージョンへ移行で きます。

HiP2P Client 画面 د: -ب+-: admi 😔 🕒 📀 😒 د. -ب+-: admi **IP CAMERA** 設備管理 パラメータ設定 領域編集 绿画管理 領域削除 アラーム管理 ユーザ管理 UID番号入力 その他 設備編集 設備削除 追加 検索 全て選択 ① 上段の設定ボタン「 2000 」をクリック ② 左にある 「その他」 をクリック **IP CAMERA** 設備管理 ペラメータ設定 接続がタイムアウト 10秒 T フォルダーの参照 经面符理 フーザ管理 提示 х はい 保存 OK キャンセル 保存 緑画インデックス再作成 パラメーク導入 パラメータ導出

③ 右下の「パラメータ導出」をクリックし、パソコンの保存先を選択し保存。 ※「2020-02-24-08-54-37.dat」のような、datファイルが保存されます。

登録カメラ情報のインポート

バージョンアップしたソフトに、保存した登録カメラ情報を一括登録します。



⑥ 右下の「パラメータ導入」をクリックし、③で保存したデータを引き継ぐことができます。

スナップショット①

スナップショットを利用して、画像をパソコンに保存する。

HiP2P Client 画面



- ① 上段の設定ボタン「 2000 」をクリック
- ② 左にある「その他」をクリック

設備管理		
パラメーダ設定		
録画管理	□グ保存期間	
アラーム管理	ショートカット形式、JPG ▼	
ユーザ管理	2059a保存先 M:¥Temp	
その他	▼ 容穏サポにソフトウェア画面に入る	
	 ソフト記載時、自動的に全ての整備に接続 	
	■ システムが起動したらプログラム自動作動	
	単一人のシシ鱼田財 16曲曲奏示 ▼	
	表示モード Direct 3D 👤 適用 保	Ģ
	設備初期バスワード追加	

③ 「スクショ保存先」をクリックし、パソコンの保存先を選択。

スナップショット②

④ スナップショットを保存したいカメラを選択し、画面下のスナップショットアイコンをクリック。



⑥ 選択した保存先の「Snap」フォルダに画像が保存されます。

G-camスマホアプリについて





④ コントロール画面



「ホームボタン」

このボタンで最初の画面に戻ります。

- ・画面を指でなぞることで、上下左右に映像を移動できます。
- ⑥ ビデオを押すと、過去の録画映像が見られます。(約7日間分)

	8% 🗗 11:46	- 🚾 🕅 🎂 💹 🇮 🗞 🖪 ⊁ 🕩 🛈 奈 📶 71% 🛿 11:51	@ 🕅 🎍 🕅 🎬 🗞 🖪 ⊁ 🕩 🛈 奈⊿(71% 🖬 11:51
カメラ	編集	戻る ビデオファイルリスト 検索	戻る ビデオファイルリスト 検索
● クリックしてカメラ追加		検索期間: 2017-11-09 05:51:01 - 2017-11-09 11:51:01	終約時間: 2017-11-09 05:51:01 - 2017-11-09 11:51:01
安曇野1	ŝ	2017-11-09 10:37:04 - 10:47:10 スケジュール録画 00:10:06 78 MB	2017-11-09 10:37:04 - 10:47:10 スケジュール録画 00:10:06 78 MB
AAAA-443938-UGYFB		2017-11-09 10:26:58 - 10:37:04 スケジュール録画 00:10:06 79 MB	スケジュール録画 B
		2017-11-09 10:16:51 - 10:26:58 スケジュール録画 00:10:07 79 MB	2017-11-09 10:37:04-10:47:10 再生 B
	1	2017-11-09 10:06:45 - 10:16:51 スケジュール録画 00:10:05 80 MB	Download
		2017-11-09 09:56:35 - 10:06:45 スケジュール録画 00:10:10 80 MB	取消
		2017-11-09 09:46:26 - 09:56:35 スケジュール録画 00:10:09 79 MB	2017-11-09 09:46:26 - 09:56:35 スケジュール録画 00:10:09 79 MB
		2017-11-09 09:36:18 - 09:46:26 スケジュール録画 00:10:08 80 MB	2017-11-09 09:36:18 - 09:46:26 スケジュール録画 00:10:08 80 MB
	T I	2017-11-09 09:26:11 - 09:36:18 スケジュール録画 00:10:07 80 MB	2017-11-09 09:26:11 - 09:36:18 スケジュール録画 00:10:07 80 MB

⑦ 歯車マークを押すとメニューが開き、パスワード変更等、各種設定が行えます。



ご返却時に(カメラの削除)

ご利用のカメラの返却時には、ソフトウェア上でカメラの削除をお願い致します。 また、SDカード内の録画データの削除をお願い致します。

※データの削除方法は、この取扱説明書内「SDカードに映像が録画されていない」→「対策2」

HiP2P Client 画面 P2P Client-v6.4.6. 🕂 📀 🏵 🔯 🗟 2020-02-24 07:58:23 **IP CAMERA** |番号| UID 領域追加 設備管理 Gcam02 SSSS-031139-CFDFA MIYOSHI パラメータ設定 領域編集 ZZZZ-122040-FDAFA (miyoshi) AAAA-426186-NYTPN 録画管理 領域削除 アラーム管理 UID番号入力 ユーザ管理 設備編集 その他 設備削除 追加 検索 全て選択 Б



② 削除したいカメラの左側チェックボックスをクリック

③ 「設備削除」をクリック

SDカードに映像が録画されていない

1)ご利用の環境によりSDカード録画が不安定になることがあります。

- ・堅牢なデータセンターとは違い、現場監視カメラは、振動や温度変化の激しい状況下で動作しているため、 録画状況が不安定になることがあります。
- ・定期的に録画状況をチェックし、録画が行われていないことがあった場合は次の対策を行ってください。

<対策1>カメラの再起動をする。

HiP2P Client 画面

P2P Client-v6.4.6.7					- 🗆 X
IP CAMERA	ي 🕂 🥘) 🛞 【	2 💿 🕻	≧ (2) 2020⊣	ユーザー:admin 02-24 10:40:30
設備管理 パラメータ設定 添画管理 アラーム管理 ユーザ管理 その他	- ● 销版 GCam02 ③ SSSS-031139-CFDFA ● MIYOSHI ◎ MIYOSHI ◎ AAAA-426186-NYTPN	 映像設定 画像設定 音声設定 警報磁定 ネットワーク SDカード 定時入びショ PTZ 登録情報 システム 無線接続 	 時刻設定 ▼ネットワーク時刻同期 NTPサーバ time.w 同期間隔 24 小明 タイムゾーン ソウル、 決価格報 デバイス名 デバイス名 デバイス型番 ネットワーク接続状態 ユーザー登録数 パージョン ウェブパージョン ウェブパージョン アドレス サブネットマスク ゲートウェイ 優先DNS MACアドレス 	R(NTP) vindows.com g v/Dーツク、東京 IPCAM CGF0SfZ0N0P0L0 有線LANL注報統 I V7.1.4.4.1-20160622 V1.0.1 192.168.11.4 255.255.255.0 192.168.11.1 61.122.127.74 100:E0:F8:09:F7:EF 再起動	 取得 通用 時間の同期 取得 2 2 2 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 6 6 6 6 7 8 9

- ① 上段の設定ボタン「 2000 」をクリック
- ② 「システム」をクリック
- ③ 最下段「再起動」をクリック

上記の動作にて、カメラが再起動されますので、再起動後15分に録画ファイルがあるか確認して下さい。

<対策2> SDカードをフォーマットする。

再起動をしても録画が再開されない場合は、SDカードを初期化して下さい。



① 上段の設定ボタン「 2000 」をクリック

② 「SD カード」をクリック

③ 中段右側にある「フォーマット」をクリック

上記の動作にて、SDカードが初期化されますので、再起動後15分に録画ファイルがあるか確認して下さい。 ただし、初期化する場合は、すでに録画されているファイルも削除されることをご了承下さい。

※フォーマット前に、G-cam内部にあるSDカードが必要な場合は、弊社にてSDカードの抜き出しを

有償対応致します。

・SDカード抜き出しサービス

代替品のG-camをお送りいたしますので、到着後、対象のG-camを弊社まで配送下さい。

7営業日以内に、内蔵されているSDカードをお送りいたします。

料金 11,000円(税別、送料込み)

製品仕様

G-cam01

通信容量30GB/月 必要なときだけモニタリング



通信容量 30GB/月

通信 設置場所 パン (水平方向

チルト (垂直方向) ズーム (画角)

画素数 赤外線

イメージセンサー

光感度

記録媒体

フレームレート 映像圧縮方式 動体検知機能 く感検知機能 マスク機能 電源 消費電力 防塵・防水機能 サイズ(レンズ含む) 重量 動作条件 屋内/屋外 355°(画角と合わせて 360°以上の視野をカバー可能) 焦点距離 2.7~13.5mm 水平画角 22.6° ~90° ※デフォルト設定:OFF 1/3" CMOS. 自動露出コントロール WDR 設定可能 赤外線無効時:0.1Lux 赤外線有効時:0.0Lux (照射 20m) 設定により低照度環境下 で自動的に赤外線 ON) 約1週間分の映像を保存* 最大 25fps(通信状況により変動) H.264 AC100V(50/60Hz) IP66 相当 1.84kg

-30°C~55°C

G-cam02

通信容量無制限で 常時モニタリング



通信容量 無制限

バイル通信(LTE)

屋内 / 屋外 355°(画角と合わせて 360°以上の視野をカバー可能) 120° 焦点距離 2.7~13.5mm (光学 5 倍ズーム) 水平画角 22.6°~90° 500 万画素 あり(ハイパワー LED)

1/3" CMOS、 自動露出コントロール 自動ホワイトバランス、 WDR 設定可能 赤外線無効時:0.1Lux 赤外線有効時:0.0Lux (照射 50m) (自動照度コントロール: 設定により低照度環境下 で自動的に赤外線 ON) マイクロ SD カード(64GB) 約1週間分の映像を保存* 最大 15fps(通信状況により変動) H.265 あり たし AC100V(50/60Hz) 最大 10W IP66 相当 H210mm×W210mm×D260mm 2.3kg -30℃~55℃

※時間(期間)は目安です。操作、環境状況により変動いたします。

安全にお使い頂くために

本製品をお使いになる方への危害、物的損害を未然に防ぎ、安全に使用していただくための注意事項を記載しています。ご使用の際には必ず記載事項をお守りください。

1 はじめに

- ●本製品を修理、分解、改造しないでください。 故障と思った際は、すぐに弊社MIYOSHI(049-274-6776)までお問い合わせください。
- ●本製品の上に重いものをのせたり、強い力をかけないでください。
- ●本製品は日本国内でご使用ください。

2 電源関係

- ●電源コードを使用する際に、束ねる、強く引っ張る、上に物をのせる、 加熱する、加工する、無理に曲げる等の行為は絶対にしないでください。
- ●電源プラグをコンセントから抜き差しする際には必ずプラグを持って行ってください。
- ●濡れた手でケーブルの抜き差し等の作業を行わないでください。
- ●使用中は電源を切らないでください。
 電源が入っていない状態ではリアルタイム映像の監視と映像の録画はできません。
- ●電源プラグにほこりや汚れ、水滴、油などが付いている場合は、柔らかい布などでよく拭き取ってから使用してください。
- ●電源定格は定格1A以上のAC100Vの電源を使用してください。

③ 使用上の注意・困ったときは

- ●必ず通電されていないことを確認してから設置を行ってください。
- ●単管パイプに取付ける場合は、付属の固定用ベルトをご使用ください。
- ●設置される場所や現場の規則に従い、不安定な場所は避けて安全に稼働できる場所へ設置してください。
- ●無線パケットの性質上、不特定の時間で撮影データの閲覧・記録ができない場合がございます。
- ●回線未提供エリアや無線通信の送受信ができない場所には、本サービスの提供ができません。

④映像の確認

●映像が確認できない場合

電源プラグがコンセントにしっかりと挿入されていることを確認してください。 電源プラグを一度抜き、10秒ほど時間を置いて再びコンセントを挿入してください。 時間帯や場所によっては電波の強度が弱くなり映像が安定しない場所があります。 また電波状況によって正しく録画や再生ができない場合があります。

よくある質問

●カメラ映像が見られない

1) "UIDが無効"が表示される場合

・「UID」の打ち間違えを確認してください。 「UID」は半角英数字です。特に「-」が「-(長棒)」になってしまっている例が多いです。

2) "接続不良"が表示される場合

・カメラとご利用端末の調整に時間がかかることがありますので、電源入力後5分程度お待ちください。

- ・モバイルデータ通信エリアが弱い地域の可能性もあります。 弊社デスク(049-274-6776)までご連絡ください。
- ・会社事務所等のWi-fi環境でご利用の場合、VPN等のセキュリティがかかっている場合、 カメラに接続することができません。 スマホ等のモバイル端末の場合、Wi-fi通信を切断し、モバイルデータ通信の状態にしてご利用ください。

●ソフトの動作(反応)が遅い

- 1)多数のユーザーが同時に同じカメラに接続している可能性があります。
- ・例えば、パソコンで接続したまま外出してしまうと、その時間も接続され続けることになります。 ※カメラ映像をご利用されないときは、ソフトウェアを閉じてください。

2)G-cam01に関しては、高速通信の容量30GBを超えている可能性があります。

・容量を超えた場合、カメラの動作が遅くなったり画質が低下することがあります。

上記の同時接続数に問題がない状況で、明らかに動作が遅い場合(カメラの方向を操作後、30秒以上経ってから 反応する等)はモバイルデータ通信エリアが弱い地域の可能性もありますので、弊社デスク(049-274-6776) までご連絡ください。

レンタル終了時の返却先

<< 出荷時の状態にした上で下記までご返却ください。>>

返送先:

〒354-0045

埼玉県入間郡三芳町上富1916-10

(株)MIYOSHI

TEL 049 (274) 6776

※ご返却時は、同梱の着払い伝票にて発送をお願いします。