





キーポジション



m) MIYOSHI

∎ 電源

PTT

PTTボタンを長押しするとPC側のVMSに音声を送信します デバイス同士の通話機能を使用する場合は、長押しして音声通話が開始します。

■ レコーディング

レコーディングボタンをダブルタップすると録画が開始され、もう一度ダブルタップすると録画が終了します。

■ シャッター シャッターボタンをダブルタップすると写真撮影が実行します。

■ ブックマーク

ブックマークボタンをダブルタップするとブックマークが付けられたファイルで録画が開始します。 もう一度ダブルタップするとブックマークが付いた録画ファイルが終了します。

■オーディオ オーディオボタンをダブルタップすると録音が開始され、もう一度ダブルタップすると録音が終了します。

SOS

SOSボタンを長押しすると録画が開始し、SOSフォルダに録画ファイルが保存されヴューアに通知が届きま す。もう一度長押しすると録画が終了します。

■デジタルズーム 映像をピンチ操作で拡大できる、スマホ感覚のズーム機能です。

■4PIN

充電ドックに接続して充電時に使用します。

■ ノイズ除去マイク ノイズ除去機能が付いたマイクです。

■ バッテリーカバーロック バッテリーカバーロックを下にスライドさせるとバッテリーカバーが開きます。

USB Type-C 充電とデータ転送やイヤホンで使用可能です。

ディスプレイのライブ映像画面



- クラウド接続ステータス 1.
- 2. 録画ステータス
- 録音ステータス 3.
- Wi-Fi通信ステータス 4.
- LTE通信ステータス 5.
- バッテリー残量 6.
- 7. デバイスID、時間、GPS情報の表示

(m) M I Y O S H I

8. 9~13の機能表示



- IR(夜間暗視)の起動 9.
- 10. LEDライト
- 赤レーザービーム照射 赤青警報ライト点灯 11.
- 12.
- RTSP設定 13.



ディスプレイのホーム画面





動画や画像の保存先 録画に関する設定 カメラに関する設定 デバイス間グループ通話機能 システム設定 サーバへの接続設定 ビデオストリーム設定 その他設定 キャッシュデータの削除



自動録画の設定(SDカード保存)

ホーム画面から「録画」をタップします。



「自動録画」のスイッチボタンをONにして保存をタップします。SDカードへ自動で録画録音が開始されます。なお、この設定はデバイスを再起動しても自動的に録画が開始されます。

14:30 😌 🔜 🛍 🜵	🛛 🗘 💎 🕯						
録画							
ビデオ フォーマット	メイン〉						
映像暗号化							
ビデオ間隔(min)	30 >						
事後録画(s)	0 >						
事前録画(s)	0 >						
低電力(%)	3 >						
自動録画							
保存							
< ●							

録画ファイルをディスプレイで再生

MIYOSHI

ホーム画面から「ファイル」をタップします。



外部ストレージをタップします。(外部ストレージ=SDカード) 録画ファイルはvideoフォルダで管理しており配下の日付フォルダ内はMP4形 式のファイルが保存されています。対象のMP4ファイルをタップすると録画ファ イルが再生されます。





自動IRの設定(夜間暗視機能)

ホーム画面から「その他」をタップします。



「自動IR」のスイッチボタンをONにして保存をタップします。夜間や暗闇で自動的に暗視カメラ機能が作動するようになります。なお、この設定はデバイスを再起動しても自動的に作動します。

14:51 😌 📄 📓 🖞	♥ \$▼ ₽			
その他				
GPS測位				
全画面表示				
操作履歴				
ダブルクリックして録音を停止します 🌑				
連続再生	•			
自動IR				
保存				
< ●				

デバイス音量調整



ホーム画面から「システム」をタップします。



システム一覧から「音」をタップします。音量調整画面が表示されたら、メディアの音量"バーを調整します。この音量はデバイスのスピーカ、操作音、警報などに適用されます。

17:31 😌 🔜 🖞 🛍	⊘ ≑❤ ∄		14:46 🕾 🔳 🕯 🖞 📀 🗘
システム			~
WI-FI	»		
モバイルネットワーク	»		音
ブルートゥース	»		メディアの音量
言語	»		•
音	»	7	る 通話の音量
位置	۲		着信音と通知の音量
USB保護	»		
スクリーン	»		アラームの音量
< ●			





ホーム画面から「カメラ」をタップします。



カメラー覧から「写真解像度」をタップします。任意の解像度を一覧から選択して 保存します。デバイス本体のシャッターボタンを押した際に撮影される写真の解 像度として反映されます。





SDカード向け録画設定の変更

ホーム画面から「ビデオ」をタップします。



SDカードに録画される動画の品質を変更することが出来ます。ストリームタイ プはメインを選択してください。また、エンコードはH265(デフォルト)を推奨し ます。解像度、フレームレート、動画品質を目的に合わせて設定変更が可能 です。





インカム機能(グループ通話)

ホーム画面から「グループ通話」をタップします。



デバイス一覧から通信中で通話したいデバイスを選択します。選択すると自身 のデバイスと選択したデバイスのみが表示されます。デバイスにあるTTを押 すと通話が開始されます。 ※他でグループ通話中のデバイスは選択できません。 ※通話中に離脱した場合は再参加させることが出来ます。





ディスプレイ画面の消灯設定

ホーム画面から「システム」をタップします。



「スクリーン」をタップします。バーをスワイプして消灯時間を設定し保存します。 ※消費電力削減と発熱防止のためスクリーンオフはひ秒を推奨します。

17:31 😌 📃 🖞 📓	⊘ ≑❤ ₽		17:32 😌 🗌	Ý 📓	0 † ~ i
システム				スクリーン	
WI-FI	»				
モバイルネットワーク	»		-0		
ブルートゥース	»			スクリーン オフ 50 利	þ
言語	»				
音	»	V			
位置	»				
USB保護	»			伊方	
スクリーン	»			1木1子	
< ●			•	٠	